

saturn MulticAN 100

Список моделей автомобилей, совместимых с CAN-модулем Saturn MultiCAN 100

Приложение к инструкции по эксплуатации универсального интерфейса CAN-шины Saturn MultiCAN 100

Версия 5

Внимание! В связи с непрерывной работой по совершенствованию модуля постоянно расширяется список поддерживаемых автомобилей. Наиболее актуальный список моделей автомобилей постоянно присутствует на web-странице http://www.bilarm.ru/asp/diller_inforeg

Условные обозначения, принятые в таблице:

Close4 — закрытие центрального замка (без постановки на охрану заводской сигнализации)
Close4A — закрытие центрального замка с функцией постановки на охрану заводской сигнализации
Open1 — открытие центрального замка в двери водителя (без снятия с охраны заводской сигнализации)
Open1A — открытие центрального замка с функцией снятия с охраны заводской сигнализации
Open4 — открытие центрального замка во всех дверях (без снятия с охраны заводской сигнализации)
Open4A — открытие центрального замка во всех дверях с функцией снятия с охраны заводской сигнализации
Blinker — управление миганием указателей поворота
OpenBag — открытие багажника
Horn — управление штатной сиреной / клаксоном — функция активна в автомобилях со штатной сигнализацией
CloseWin — управление закрытием стеклоподъемников
OpenWin — управление открытием стеклоподъемников

Примечания

1. Последовательность подключения проводов: МАССА, +12 В, установить номер программы для определенного автомобиля, подключить CAN-L и CAN-H
 2. В некоторых а/м работа функции "Open1" зависит от установок автомобиля (часто это можно изменить в MENU автомобиля)
 3. Если вам нужно управлять аварийным светом через выключатель аварийного света, следует вход 8/10 подключить к выходу, управляющему светом в сигнализации, а выход 9/10 - к выключателю аварийного света в автомобиле (тогда вход "Blinker" 8/12 не используется)
 4. В а/м VW, Audi, Skoda, Seat высылание команд по шине CAN может привести к увеличению времени "засыпания" (снижения энергопотребления) до 45 мин.
 5. Выходы 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 работают только при включенном зажигании
 6. Если контакт "1-WIRE" в таблице имеет значение "+", то не следует подключать контакт 2/10 "CAN-L", вместо этого провод "1-WIRE" следует подключить к проводу 1/10 "CAN-H"
 7. Если контакт "1-WIRE" в таблице имеет значение "R" ("radio"), то он выполняет функцию состояния провода "ACC" автомобиля для подключения автомагнитолы
 8. Если в поле "багажник/капот" стоит буква "B", значит работа данного контакта распространяется только на багажник, если знак "+", то на капот и багажник
 9. Если в поле Open4, Open1 или Close4 стоит буква "A", значит данный контакт работает в режиме "Open 4A", "Open 1A" или "Close 4A" соответственно, если просто знак "+", то в режиме "Open 4", "Open 1" или "Close 4" соответственно.
 10. Keyless - кнопка на дверной ручке водительской двери, для постановки на охрану штатной сигнализации
- * - Необходимо использование сервисного/диагностического компьютера

№	Автомобиль	Год	Номер программы	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				CAN - H	CAN - L	12 В	масса	замыкание	тревога сир	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRE	дверь вода	дверь пасс	багаж кноп	статус сигн	руч. тормоз	пед. тормоз	двигатель	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4	
1	ACURA MDX	07->	167	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A		
2	ACURA TL	04->	167	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A	
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12. Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если необходимо одновременно использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																													
3	ACURA TSX	04->	167	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A	
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12. Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если необходимо одновременно использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																													
4	ACURA RDX	07->	113	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	A	A	A	
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12. Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если необходимо одновременно использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																													
5	ALFA ROMEO 147	05->	128	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
6	ALFA ROMEO 159	05->	128	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	A	A	A	
Прим.	Для корректной работы функции Open1 следует в MENU автомобиля установить 2-шаговое открытие центрального замка, функция CloseWin работает, когда центральный замок закрыт; функция OpenWin работает, когда центральный замок открыт																													
7	ALFA ROMEO GT	05->	128	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
8	ALFA ROMEO MITO	09->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
9	ALFA ROMEO BRERA	08->	128	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	A	A	A	
Прим.	OPEN1A = OPEN4A, CloseWin работает когда центральный замок закрыт, OpenWin работает когда центральный замок открыт																													
10	AUDI A3 / S3 (8P)	03->	136	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
11	AUDI A4 / S4 (8E)	01->	132	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+		
12	AUDI A4 / S4 (8E)	05->	132	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+		
13	AUDI A4 / S4 (8K)	08->	158	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+		
Прим.	Не обслуживает Keyless. Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока, вход OpenBag 9/12 не работает																													
14	AUDI A5 / S5 (8T)	07->	158	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+		
Прим.	Не обслуживает автомобили с кнопкой на дверной ручке. Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход OpenBag 9/12 не работает																													
15	AUDI A6 / S6 / RS6 (4F)	05->	131	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
Прим.	В версии со штатной сигнализацией не подключать 5/12, подключить только 8/12, который будет управлять светом и сиреной																													
16	AUDI A8 / S8 (4E)	03->	171	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+	
Прим.	В некоторых а/м при работающим выходе Blinker вспыхивают передние и боковые поворотники, но не вспыхивают задние (зависит от оснащения а/м)																													
17	AUDI Q7 (4L)	05->	131	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
Прим.	В версии со штатной сигнализацией не подключать 5/12, подключить только 8/12, который будет управлять светом и сиреной																													
18	AUDI TT / TTS (8J)	06->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+	
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
19	AUDI ALLROAD (4F)	06->	131	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
Прим.	В версии со штатной сигнализацией не подключать 5/12, подключить только 8/12, который будет управлять светом и сиреной																													

№	Автомобиль	Год	№ прог.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
20	AUDI Q5 (8R)	08->	158	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Прим.	Не обслуживает автомобили с Keyless. Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока, вход OpenBag 9/12 не будет работать																														
21	AUDI R8 (42)	08->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																														
22	BENTLEY CONTINENTAL GT	05->	211	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
Прим.	В версии с заводской сигнализацией для одновременного использования входов 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																														
23	BMW 1 (E87)	04->	118	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Для а/м с Keyless следует установить программу 137																														
24	BMW 3 (E90)	05->	118	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Для а/м с Keyless следует установить программу 137																														
25	BMW 5 (E60)	03->	118	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Для а/м с Keyless следует установить программу 137																														
26	BMW 7 (E65)	05->	137	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
27	BMW 7 (E65) Keyless	05->	137	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
28	BMW X5 (E70)	07->	118	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Для а/м с Keyless следует установить программу 137																														
29	BMW X6 (E71)	08->	118	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Для а/м с Keyless следует установить программу 137																														
30	BMW 6 (E63 / E64)	05->	118	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Для а/м с Keyless следует установить программу 137																														
31	CADILLAC ESCALADE	08->	198	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	A	A	A	
Прим.	Вход 8/12 будет управлять светом и сиреной, вход 5/12 запускает и глушит двигатель																														
32	CADILLAC SRX	07->	198	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	A	-	A	
Прим.	Вход 8/12 будет управлять светом и сиреной, вход 7/12 управляет открытием/закрытием крышки багажника																														
33	CADILLAC CTS	08->	227	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A	
Прим.	Вход 5/12 запускает и глушит двигатель, вход 8/12 будет управлять светом и сиреной																														
34	CADILLAC BLS	06->	126	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих коман. в CAN, следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
35	CADILLAC STS	08->	229	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	A	A	
36	CHEVROLET CAPTIVA	07->	149	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	
37	CHEVROLET ТАНОЕ	08->	198	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A
Прим.	Вход 8/12 будет управлять светом и сиреной, вход 5/12 запускает и глушит двигатель, вход 9/12 управляет стеклом багажника, вход 7/12 управляет открытием/закрытием багажника																														
38	CHEVROLET CRUZE	09->	243	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	CHEVROLET CRUZE	09->	183	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения, если автомобиль не имеет заводской сигнализации следует установить программу 215																														
40	CHRYSLER 300C	05->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
41	CHRYSLER G. VOYAGER	08->	135	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 10/12 не будет работать																														

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
42	CHRYSLER PT CRUISER	06->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN, следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																
43	CHRYSLER SEBRING	07->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN, следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																
44	CHRYSLER G. VOYAGER	08->	245	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однокр. закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																
45	CITROEN C2	06->	193	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+		
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																																
46	CITROEN C2 *	06->	143	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-		
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																																
47	CITROEN C2	06->	191	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																																
48	CITROEN C3	06->	193	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-			
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера её следует включить, в противном случае выходы 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																																
49	CITROEN C3 *	06->	143	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-			
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																																
50	CITROEN C3	06->	191	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-				
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																																
51	CITROEN JUMPY3	07->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-				
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																																
52	CITROEN JUMPY3 *	07->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-				
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																																
53	CITROEN JUMPY3**	07->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-					
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																																
54	CITROEN C-CROSSER	07->	142	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A			
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																
55	CITROEN JUMPER	06->	129	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-					
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																
56	CITROEN NEMO	08->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-					
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																
57	CITROEN C4	07->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-					
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																																
58	CITROEN C4	07->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-					
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																																
59	CITROEN C4**	07->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-					
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																																

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
60	CITROEN C4 PICASSO	07->	193	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																															
61	CITROEN C4 PICASSO	07->	143	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																															
62	CITROEN C4 PICASSO	07->	191	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																															
63	CITROEN C5	04->	193	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																															
64	CITROEN C5	04->	143	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																															
65	CITROEN C5	04->	191	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																															
66	CITROEN C8	06->	193	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																															
67	CITROEN C8	06->	143	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																															
68	CITROEN C8	06->	191	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																															
69	CITROEN C3 PICASSO	09->	192	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																															
70	CITROEN C3 PICASSO	09->	193	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																															
71	CITROEN C3 PICASSO	09->	143	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																															
72	CITROEN C5	08->	192	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																															
73	CITROEN C5	08->	193	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																															
74	CITROEN C5	08->	143	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																															
75	CITROEN BERLINGO	08->	193	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																															
76	CITROEN BERLINGO *	08->	143	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																															
77	CITROEN BERLINGO	08->	191	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																															
78	DODGE AVANGER	07->	116	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	A	A	A	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																															
79	DODGE CALIBER	06->	116	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	A	A	A	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																															

№	Автомобиль	Год	№ прог.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
80	DODGE DURANGO	04->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
81	DODGE JOURNEY	08->	135	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 10/12 не будет работать																														
82	DODGE MAGNUM	05->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
83	DODGE NITRO	07->	135	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 10/12 не будет работать																														
84	DODGE RAM	08->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
85	DODGE JOURNEY	08->	245	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
86	DODGE NITRO	07->	245	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
87	FIAT 500	07->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
88	FIAT FIORINO	08->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
89	FIAT STILO	06->	112	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
90	FIAT LINEA	07->	146	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
91	FIAT BRAVO	07->	129	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
92	FIAT SEDICI	06->	115	+	+	+	+	+	-	-	-	-	R	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	A	A	A		
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установленных двигателей)																														
93	FIAT SEDICI Keyless	06->	115	+	+	+	+	+	+	-	-	-	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	A	A		
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установленных двигателей)																														
94	FIAT DOBLO	06->	112	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
95	FIAT DUCATO	06->	129	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
96	FIAT CROMA	05->	128	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	A	A	A		
Прим.	Для корректной работы функции Open1 следует в MENU автомобиля установить 2-шаговое открытие центрального замка; функция CloseWin работает, когда центральный замок закрыт; функция OpenWin работает, когда центральный замок открыт																														
97	FIAT PANDA	04->	112	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
98	FIAT GRANDE PUNTO	09->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
99	FIAT GRANDE PUNTO	06->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
100	FIAT SCUDO	07->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-		
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																														

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъем										4-к. разъем				12-контактный разъем													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
101	FIAT SCUDO *	07->	143	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																														
102	FIAT SCUDO *	07->	191	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																														
103	FIAT ULYSSE	07->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																														
104	FIAT ULYSSE *	07->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																														
105	FIAT ULYSSE	07->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																														
106	FIAT QUBO	08->	127	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107	FIAT DOBLO	10->	127	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
108	FORD C-MAX (Ghia)	03->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	-	+	-	+	
109	FORD C-MAX	03->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
110	FORD FIESTA	09->	175	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
111	FORD FIESTA	06->	172	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
112	FUSION	06->	172	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
113	FORD FOCUS (Ghia)	07->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	-	+	-	+	
114	FORD FOCUS	07->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
115	FORD FOCUS (Ghia)	05->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	-	+		
116	FORD FOCUS	05->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
117	FORD GALAXY	06->	133	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	-	+		
118	FORD KUGA	08->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	
119	FORD MONDEO	07->	133	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	-	
120	FORD S-MAX	07->	133	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	-	+		
121	FORD TRANSIT	07->	133	+	+	+	+	+	-	+	+	+	R	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
122	FORD Ka	09->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
123	FORD S-MAX	10->	133	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	A	-	A		
124	HONDA CR-V	07->	113	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	A	A		
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5 и 8/12 В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																														
125	HONDA ACCORD	08->	169	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A		

№	Автомобиль	Год	№ прог.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
195	LEXUS LX	07->	138	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
196	LEXUS RX	10->	226	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	A	A		
197	LEXUS RX	10->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	A	A	A		
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает																														
198	MAZDA 2	08->	154	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
199	MAZDA 3	05->	121	+	+	+	+	+	-	+	+	+	R	+	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
200	MAZDA 6	08->	154	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
201	MAZDA CX-7	07->	154	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
202	MAZDA 3	09->	195	+	+	+	+	+	-	+	+	+	R	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения, на выходе 5/10 появляется 12 вольт, после того, как ключ вставлен в замок зажигания																														
203	MAZDA CX-9	07->	154	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
204	MAZDA 5**	06->	228	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
205	MERCEDES A 169	04->	162	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A		
206	MERCEDES B 245	05->	162	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A		
207	MERCEDES C 203	01->	159	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A		
208	MERCEDES C 204	07->	141	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A		
209	MERCEDES E 210	97->	157	+	+	+	+	+	-	+	+	+	R	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	A	A	A		
210	MERCEDES E 211	02->	117	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A		
211	MERCEDES CLK 209	03->	117	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A		
212	MERCEDES CLS 219	05->	117	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A		
213	MERCEDES G 463	04->	159	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A		
214	MERCEDES VITO 639	03->	164	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A		
215	MERCEDES VIANO 639	03->	164	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A		
216	MERCEDES SPRINTER 906	06->	164	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A		
217	MERCEDES CLK 208 (LK6)	99->	157	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	A	A	A			
218	MERCEDES GLK 204	08->	141	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A		
219	MERCEDES GL 164	06->	117	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A		
220	MERCEDES ML 164	05->	117	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A		
221	MERCEDES R 251	06->	117	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A		
222	MERCEDES S 221	05->	141	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A		
223	MERCEDES S 220	98->	125	+	+	+	+	+	-	+	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A		
224	MERCEDES S 220	03->	125	+	+	+	+	+	-	+	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A		
225	MERCEDES SL 230	01->	125	+	+	+	+	+	-	+	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A		
226	MERCEDES CL 216	07->	141	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A		
227	MERCEDES CL 215	02->	125	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A		
228	MERCEDES CL 215	99->	125	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A		
229	MERCEDES E 212	09->	141	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A		

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
253	NISSAN X-TRAIL	07->	139	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
254	NISSAN X-TRAIL Keyless	07->	147	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
255	NISSAN MURANO	09->	216	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Открытие автомобиля через двери пассажира либо капот при помощи Keyless не активируют выходов 4/4, 6/10, 7/10 Примечание: шина CAN предназначена только для чтения																														
256	NISSAN MURANO	07->	174	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	При закрытии а/м при помощи Keyless, сигналы 6/10, 4/4 отсутствуют; при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4 присутствуют																														
257	NISSAN TIIDA	07->	145	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
258	NISSAN TIIDA Keyless	07->	186	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
259	NISSAN 350Z	06->	186	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	При закрытии а/м при помощи Keyless, сигналы 6/10, 4/4 отсутствуют; при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4 присутствуют																														
260	NISSAN TEANA	08->	216	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
261	NISSAN CUBE	10->	259	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	OPEL ANTARA	07->	149	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	
263	OPEL CORSA D	06->	114	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
264	OPEL ASTRA H	04->	184	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
265	OPEL VECTRA C	02->	114	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
266	OPEL ZAFIRA	05->	184	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
267	OPEL SIGNUM	02->	114	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
268	OPEL INSIGNIA	09->	183	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
269	OPEL AGILA	08->	168	+	+	+	+	+	-	-	-	-	R	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	A	A	A	
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 115 (это зависит от установленного двигателя)																														
270	OPEL ASTRA H GTC	06->	184	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN, следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
271	OPEL ASTRA J	10->	183	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
272	OPEL ASTRA J	10->	243	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
273	OPEL INSIGNIA	09->	243	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
274	PEUGEOT BIPPER	08->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
275	PEUGEOT BOXER	06->	129	+	+	+	+	+	-	+	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
276	PEUGEOT PARTNER	08->	193	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12,																														
277	PEUGEOT PARTNER *	08->	143	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																														
278	PEUGEOT PARTNER	08->	191	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																														
279	PEUGEOT 4007	07->	142	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
280	PEUGEOT EXPERT	07->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-		
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																														
281	PEUGEOT EXPERT *	07->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-		
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																														
282	PEUGEOT EXPERT	07->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																														
283	PEUGEOT 207	06->	193	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-		
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																														
284	PEUGEOT 207 *	06->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-		
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																														
285	PEUGEOT 207	06->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																														
286	PEUGEOT 308	07->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-		
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																														
287	PEUGEOT 308 *	07->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-		
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																														
288	PEUGEOT 308	07->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																														
289	PEUGEOT 407	06->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-		
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																														
290	PEUGEOT 407 *	06->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-		
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																														
291	PEUGEOT 407 **	06->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																														

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	PEUGEOT 607 (Z9)	05->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												
293	PEUGEOT 607 (Z9)*	05->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												
294	PEUGEOT 607 (Z9)	05->	191	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
295	PEUGEOT 807	06->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												
296	PEUGEOT 807 *	06->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												
297	PEUGEOT 807	06->	191	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
298	PEUGEOT 307 *	06->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												
299	PEUGEOT 3008	09->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают																												
300	PEUGEOT 3008*	09->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают																												
301	PEUGEOT 3008**	09->	191	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают																												
302	PORSCHE Carrera 4	06->	153	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+
303	PORSCHE BOXSTER	06->	153	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	PORSCHE CAYENNE	06->	122	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																												
305	PORSCHE CAYMAN S	06->	153	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	+	+	-	+	+
306	PORSCHE 911	06->	153	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	+	+	-	+	+
307	PORSCHE 911(turbo)	08->	153	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	+	+	-	+	+
308	PORSCHE PANAMERA	09->	225	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	-	+	+
Прим.	Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает																												

№	Автомобиль	Год	№ прог.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
309	RENAULT LAGUNA III	08->	182	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
310	RENAULT MEGANE III	09->	182	+	+	+	+	+	-	-	+	+	R	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
311	RENAULT KOLEOS	08->	139	+	+	+	+	+	-	+	+	+	R	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
312	RENAULT TWINGO II	08->	174	+	+	+	+	+	-	+	+	+	R	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
313	RENAULT SCENIC II	06->	174	+	+	+	+	+	-	+	+	+	R	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
314	RENAULT SCENIC III	09->	182	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
315	RENAULT CLIO **	05->	174	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
316	RENAULT MASTER **	10->	174	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
317	RENAULT FLUENCE	10->	182	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
318	SAAB 9-3 (YS3F)	03->	126	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																													
319	SAAB 9-5 (YS3E)	98->	156	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	SEAT ALTEA (5P)	05->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
321	SEAT CORDOBA (6L)	03->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	
322	SEAT IBIZA (6J)	09->	176	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
323	SEAT IBIZA (6L)	03->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	
324	SEAT LEON (1M)	02->	166	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	+	
325	SEAT LEON (1P)	06->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
326	SEAT TOLEDO (1M)	02->	166	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	+	
327	SEAT TOLEDO (5P)	05->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
328	SEAT EXEO (3R)	09->	132	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	
329	SKODA ROOMSTER (5J)	06->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	
330	SKODA FABIA (5J)	07->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход Open4 10/12 не работает																													
331	SKODA FABIA (6Y)	05->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	
332	SKODA OCTAVIA II (1Z)	09->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
333	SKODA OCTAVIA II (1Z)	05->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
334	SKODA OCTAVIA (1U)	03->	111	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъем										4-к. разъем				12-контактный разъем														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
335	SKODA SUPERB (3T)	09->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	-	+
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																															
336	SKODA SUPERB (3U)	03->	111	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+		
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																															
337	SKODA FABIA (5J)	10->	176	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
338	SKODA OCTAVIA TOUR (1U)	09->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																															
339	SKODA YETI (5L)	09->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+		
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																															
340	SUBARU FORESTER	09->	177	+	+	+	+	+	-	-	-	-	R	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения. Не обслуживает keyless																															
341	SUBARU IMPREZA	08->	177	+	+	+	+	+	-	-	-	-	R	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения. Не обслуживает keyless																															
342	SUBARU LEGACY	08->	177	+	+	+	+	+	-	-	-	-	R	+	+	Б	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения. Не обслуживает keyless																															
343	SUBARU LEGACY	04->	177	+	+	+	+	+	+	-	-	-	R	+	+	Б	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																															
344	SUBARU OUTBACK	08->	177	+	+	+	+	+	+	-	-	-	R	+	+	Б	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																															
345	SUBARU OUTBACK	04->	177	+	+	+	+	+	+	-	-	-	R	+	+	Б	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																															
346	SUBARU TRIBECA V9	06->	197	+	+	+	+	+	+	-	-	-	R	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																															
347	SUZUKI SPLASH	08->	168	+	+	+	+	+	-	-	-	-	R	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	A	A			
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 115 (зависит от установленного двигателя)																															
348	SUZUKI SWIFT	05->	115	+	+	+	+	+	-	-	-	-	R	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	A	A	A			
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																															
349	SUZUKI SWIFT keyless	05->	115	+	+	+	+	+	+	-	-	-	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	A	A			
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																															
350	SUZUKI G. VITARA	05->	115	+	+	+	+	+	-	-	-	-	R	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	A	A	A			
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																															
351	SUZUKI G. VITARA keyless	05->	115	+	+	+	+	+	+	-	-	-	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	A	A			
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																															
352	SUZUKI SX4	06->	115	+	+	+	+	+	-	-	-	-	R	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	A	A	A			
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																															
353	SUZUKI SX4 keyless	06->	115	+	+	+	+	+	+	-	-	-	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	A	A			
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																															
354	SUZUKI XL7	08->	149	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+			
355	TOYOTA AURIS	07->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 и Open1 10/12 и 11/12 не будет работать																															
356	TOYOTA CAMRY	07->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 и Open1 10/12 и 11/12 не будет работать																															

№	Автомобиль	Год	№ прог.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
380	VOLVO V70	05->	124	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	-	A	
381	VOLVO XC70	05->	124	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	-	A	
382	VOLVO XC70	08->	144	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	A	-	A
Прим.	Вход 10/12 открывает дверь водителя, либо все двери в зависимости от параметров в меню автомобиля																													
383	VOLVO XC90	03->	134	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	-	A	
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																													
384	VOLVO XC90	05->	124	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	-	A	
385	VOLVO V70	08->	144	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	A	-	A
Прим.	Вход 10/12 открывает дверь водителя, либо все двери в зависимости от параметров в меню автомобиля																													
386	VOLVO XC60	08->	144	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	A	-	A
Прим.	Вход 10/12 открывает дверь водителя, либо все двери в зависимости от параметров в меню автомобиля																													
387	VOLVO C30	07->	123	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+
Прим.	Если автомобиль будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open 4 10/12 не работает																													
388	VOLVO C70	07->	123	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+
Прим.	Если автомобиль будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open 4 10/12 не работает																													
389	VW T5 GP (7H)	10->	176	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
390	VW CARAVELLE GP (7H)	10->	176	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
391	VW JETTA (1K)	10->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
392	VW TIGUAN (5N)	10->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
393	VW CADDY (2K)	04->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
394	VW CRAFTER (2E)	06->	164	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
395	VW GOLF 4 (1J)	02->	111	+	+	+	+	+	+	+	-	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
396	VW GOLF 5 (1K)	04->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
397	VW JETTA (1K)	05->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
398	VW NEW BEETLE (1C / 9C)	98->	165	+	+	+	+	+	+	-	-	-	R	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	
399	VW NEW BEETLE (1C / 9C)	02->	166	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	
400	VW PASSAT B5 (3B)	98->	165	+	+	+	+	+	+	-	-	-	R	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	
401	VW PASSAT B5 (3B)	01->	111	+	+	+	+	+	+	-	+	+	R	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
402	VW PASSAT B6 (3C)	05->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
403	VW PASSAT CC (3C)	09->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
404	VW PHAETON (3D)	03->	122	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12,																													

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъем										4-к. разъем				12-контактный разъем													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
405	VW TIGUAN (5N)	07->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Функция OpenVag действует только при открытом замке																														
406	VW TOUAREG (7L)	03->	122	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12.																														
407	VW T5&CARAVELLE (7H)	05->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	
408	VW TOURAN (1T)	03->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	
Прим.	Функция OpenVag действует только при открытом замке																														
409	VW MULTIVAN (7H)	05->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	
Прим.	Вход 9/12 при открытом центральном замке открывает и закрывает боковую сдвижную дверь пассажира																														
	VW MULTIVAN GP (7H)	10->	176	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
410	VW GOLF 6 (1K)	08->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	
Прим.	Функция OpenVag действует только при открытом замке																														
411	VW EOS (1F)	06->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	
Прим.	Функция OpenVag действует только при открытом замке																														
412	VW POLO (6R)	09->	176	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
413	VW POLO (9N)	05->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+	
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока, вход Open4 10/12 работать не будет																														
414	VW SCIROCCO (13)	10->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	
Прим.	Функция OpenVag действует только при открытом замке																														
415	VW SCIROCCO (13)	08->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	R	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	