

saturn

MultiCAN 100

**Список моделей автомобилей, совместимых с CAN-модулем Saturn
MultiCAN 100**

**Приложение к инструкции по эксплуатации универсального интерфейса
CAN-шины Saturn MultiCAN 100**

Версия 6



SHT GROUP AG

Manufactured by SHT Group AG
EBC Business Forum, Baarerstrasse 135,
CH-6301 Zug, Switzerland

Внимание! В связи с непрерывной работой по совершенствованию модуля постоянно расширяется список поддерживаемых автомобилей. Наиболее актуальный список моделей автомобилей постоянно присутствует на web-странице http://www.bilarm.ru/asp/diller_inforeg

Условные обозначения, принятые в таблице:

Close4 — закрытие центрального замка (без постановки на охрану заводской сигнализации)
Close4A — закрытие центрального замка с функцией постановки на охрану заводской сигнализации
Open1 — открытие центрального замка в двери водителя (без снятия с охраны заводской сигнализации)
Open1A — открытие центрального замка с функцией снятия с охраны заводской сигнализации
Open4 — открытие центрального замка во всех дверях (без снятия с охраны заводской сигнализации)
Open4A — открытие центрального замка во всех дверях с функцией снятия с охраны заводской сигнализации
Blinker — управление миганием указателей поворота
OpenBag — открытие багажника
Horn — управление штатной сиреной / клаксон — функция активна в автомобилях со штатной сигнализацией
CloseWin — управление закрытием стеклоподъемников
OpenWin — управление открытием стеклоподъемников

Примечания

1. Последовательность подключения проводов: МАССА, +12 В, установить номер программы для определенного автомобиля, подключить CAN-L и CAN-H
2. В некоторых а/м работа функции "Open1" зависит от установок автомобиля (часто это можно изменить в MENU автомобиля)
3. Если вам нужно управлять аварийным светом через выключатель аварийного света, следует вход 8/10 подключить к выводу, управляющему светом в сигнализации, а выход 9/10 - к выключателю аварийного света в автомобиле (тогда вход "Blinker" 8/12 не используется)
4. В а/м VW, Audi, Skoda, Seat высылание команд по шине CAN может привести к увеличению времени "засыпания" (снижения энергопотребления) до 45 мин.
5. Выходы 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 работают только при включенном зажигании
6. Если контакт "1-WIRE" в таблице имеет значение "+", то не следует подключать контакт 2/10 "CAN-L", вместо этого провод "1-WIRE" следует подключить к проводу 1/10 "CAN-H"
7. Если в поле "багажник/капот" стоит буква "Б", значит работа данного контакта распространяется только на багажник, если знак "+", то на капот и багажник
8. Если в поле Open4, Open1 или Close4 стоит буква "А", значит данный контакт работает в режиме "Open 4А", "Open 1А" или "Close 4А" соответственно, если просто знак "+", то в режиме "Open 4", "Open 1" или "Close 4" соответственно.
9. Keyless - кнопка на дверной ручке водительской двери, для постановки на охрану штатной сигнализации

* - Необходимо использование сервисного/диагностического компьютера

№	Автомобиль	Год	Номер программы	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				CAN - H	CAN - L	12 В	масса	зажигание	тревога сир	капот	Blinker IN	Blinker OU	1 - WIRE	дверь воду	дверь пасс	багажник	статус сирн	руч. тормоз	пед. тормоз	двигатель	тахометр	horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4	
	1	ACURA MDX	07->	167	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A	
	2	ACURA RDX	07->	113	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12. Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если необходимо одновременно использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																													
	3	ACURA TL	04->	167	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A	
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12. Примечание: в версии с																													
	4	ACURA TSX	04->	167	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A	
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12. Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если необходимо одновременно использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																													
	5	ALFA ROMEO 147	05->	128	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
	6	ALFA ROMEO 159	05->	128	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	A	A	A
Прим.	Для корректной работы функции Open1 следует в MENU автомобиля установить 2-шаговое открытие центрального замка, функция CloseWin работает, когда центральный замок закрыт; функция OpenWin работает, когда центральный замок открыт																													
	7	ALFA ROMEO GIULIETTA	10->	127	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8	ALFA ROMEO GT	05->	128	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
	9	ALFA ROMEO MITO	09->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
	10	ALFA ROMEO BRERA	08->	128	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	A	A	A
Прим.	OPEN1A = OPEN4A, CloseWin работает когда центральный замок закрыт, OpenWin работает когда центральный замок открыт																													
	11	AUDI A1 (8X)	10->	173	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	
	12	AUDI A3 (8P)	10->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	
	13	AUDI A3 / S3 (8P)	03->	136	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	
	14	AUDI A4 / S4 (8E)	01->	132	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	
	15	AUDI A4 / S4 (8E)	05->	132	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	
	16	AUDI A4 / S4 (8K)	08->	158	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	
Прим.	Не обслуживает Keyless. Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока, вход OpenBag 9/12 не работает																													
	17	AUDI A5 / S5 (8T)	07->	158	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	
Прим.	Не обслуживает автомобили с кнопкой на дверной ручке. Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход OpenBag 9/12 не работает																													
	18	AUDI A6 / S6 / RS6 (4F)	05->	131	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
Прим.	В версии со штатной сигнализацией не подключать 5/12, подключить только 8/12, который будет управлять светом и сиреной																													
	19	AUDI A7 (4G)	10->	273	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	
Прим.	если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает																													
	20	AUDI A8 (4H)	10->	273	+	+	+	+	+	+	+	+	+																	
Прим.	если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает																													

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
62	CITROEN JUMPER	06->	129	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
63	CITROEN NEMO	08->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
64	CITROEN C4	07->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																													
65	CITROEN C4	07->	143	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																													
66	CITROEN C4**	07->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																													
67	CITROEN C4 PICASSO	07->	193	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																													
68	CITROEN C4 PICASSO	07->	143	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-		
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																													
69	CITROEN C4 PICASSO	07->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																													
70	CITROEN C5	04->	193	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-		
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																													
71	CITROEN C5	04->	143	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-		
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																													
72	CITROEN C5	04->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																													
73	CITROEN C8	06->	193	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-		
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																													
74	CITROEN C8	06->	143	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-		
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																													
75	CITROEN C8	06->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																													
76	CITROEN C3 PICASSO	09->	192	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																													
77	CITROEN C3 PICASSO	09->	193	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-		
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																													
78	CITROEN C3 PICASSO	09->	143	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-		
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																													
79	CITROEN C5	08->	192	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																													
80	CITROEN C5	08->	193	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-		
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																													
81	CITROEN C5	08->	143	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-		
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																													

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
82	CITROEN BERLINGO	08->	193	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																																	
83	CITROEN BERLINGO *	08->	143	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																																	
84	CITROEN BERLINGO	08->	191	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																																	
85	DODGE AVANGER	07->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																	
86	DODGE CALIBER	06->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																	
87	DODGE DURANGO	04->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																	
88	DODGE JOURNEY	08->	135	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 10/12 не будет работать																																	
89	DODGE MAGNUM	05->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																	
90	DODGE NITRO	07->	135	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 10/12 не будет работать																																	
91	DODGE RAM	08->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																	
92	DODGE JOURNEY	08->	245	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																	
93	DODGE NITRO	07->	245	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																	
94	FIAT 500	07->	127	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																	
95	FIAT FIORINO	08->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																	
96	FIAT STILO	06->	112	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
97	FIAT LINEA	07->	146	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																	
98	FIAT BRAVO	07->	129	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																	
99	FIAT SEDICI	06->	115	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установленных двигателей)																																	
100	FIAT SEDICI Keyless	06->	115	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установленных двигателей)																																	
101	FIAT DOBLO	06->	112	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																	

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъем										4-к. разъем				12-контактный разъем												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
102	FIAT DUCATO	06->	129	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
103	FIAT CROMA	05->	128	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	А	А	А	
Прим.	Для корректной работы функции Open1 следует в MENU автомобиля установить 2-шаговое открытие центрального замка; функция CloseWin работает, когда центральный замок закрыт; функция OpenWin работает, когда центральный замок открыт																													
104	FIAT PANDA	04->	112	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	FIAT GRANDE PUNTO	09->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
106	FIAT GRANDE PUNTO	06->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
107	FIAT SCUDO	07->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																													
108	FIAT SCUDO *	07->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																													
109	FIAT SCUDO *	07->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																													
110	FIAT ULYSSE	07->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																													
111	FIAT ULYSSE *	07->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																													
112	FIAT ULYSSE	07->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																													
113	FIAT QUBO	08->	127	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-		
114	FIAT DOBLO	10->	127	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-		
115	FORD C-MAX (Ghia)	03->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	-	+	
116	FORD C-MAX	03->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
117	FORD FIESTA	09->	175	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
118	FORD FIESTA	06->	172	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
119	FUSION	06->	172	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
120	FORD FOCUS (Ghia)	07->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	-	+	
121	FORD FOCUS	07->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
122	FORD FOCUS (Ghia)	05->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+	-	+

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
123	FORD FOCUS	05->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+	-	+	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
124	FORD GALAXY	06->	133	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	-	+	
125	FORD KUGA	08->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	
126	FORD MONDEO	07->	133	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	
127	FORD S-MAX	07->	133	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	-	+	
128	FORD TRANSIT	07->	247	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
129	FORD Ka	09->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
130	FORD S-MAX	10->	133	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	А	-	А	
131	HONDA CR-V	07->	113	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	А	А	А	
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5 и 8/12 В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																													
132	HONDA ACCORD	08->	169	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	А	А	А		
133	HONDA ACCORD	03->	167	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	А	А	А		
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5 и 8/12 В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																													
134	HONDA CIVIC	06->	113	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	А	А	А		
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5 и 8/12 В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																													
135	HONDA ODYSSEY	06->	167	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	А	А	А	
Прим.	OpenWin открывает/закрывает задвижные двери за пассажиром в кабине, CloseWin открывает/закрывает задвижные двери за водителем																													
136	HONDA PILOT	09->	189	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	А	А	А	
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5 и 8/12																													
137	HONDA JAZZ	09->	113	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	А	-	А	
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																													
138	HONDA CITY	09->	113	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	А	-	А		
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																													
139	HONDA ACCORD COUPE	08->	169	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	А	А	А		
140	HONDA LEGEND	05->	212	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	А	А	А	
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5 и 8/12, в версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																													
141	HONDA INSIGHT	09->	113	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	А	-	А	
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																													
142	HUMMER H2	08->	198	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	А	А	А
Прим.	вход 8/12 будет управлять светом и сиреной, вход 5/12 заводит и глушит двигатель																													
143	HYUNDAI GRANDEUR	07->	152	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
144	HYUNDAI ix55	09->	152	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	
145	HYUNDAI GENESIS	09->	235	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+	

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
146	HYUNDAI EQUUS	10->	235	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+				
147	HYUNDAI ix20	10->	244	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																
148	HYUNDAI ix35	10->	244	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+				
Прим.	C Keyless System																																
149	HYUNDAI ix35	10->	244	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+				
Прим.	Без Keyless System																																
150	INFINITI G25 / G35 / G37	10->	249	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-				
Прим.	Открытие автомобиля через дверь пассажира, либо капот при помощи Keyless не активируют выходов 4/4, 6/10, 7/10																																
151	INFINITI G35 / G37	07->	216	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-				
Прим.	Заккрытие а/м при помощи кнопки на ручке двери водителя (Keyless) сигналы 6/10, 4/4 отсутствуют, при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4 присутствуют																																
152	INFINITI EX35 / EX37 / EX50	10->	249	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-				
Прим.	Открытие автомобиля через двери пассажира либо капот при помощи Keyless не активируют выходов 4/4, 6/10, 7/10																																
153	INFINITI EX35 / EX37 / EX50	08->	216	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-				
154	INFINITI FX35 / FX37 / FX50	10->	249	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-				
Прим.	Открытие автомобиля через двери пассажира либо капот при помощи Keyless не активируют выходов 4/4, 6/10, 7/10																																
155	INFINITI FX35 / FX37 / FX50	08->	216	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-				
156	INFINITI QX56	08->	174	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	A	A	A				
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть 2- этапно автомобиль при помощи штатного брелока																																
157	INFINITI M35 / M35x / M45	08->	187	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	A	A	A			
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть 2- этапно автомобиль при помощи штатного брелока																																
158	IVECO DAILY	06->	129	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-				
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																
159	IVECO EUROCARGO	06->	155	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-				
160	IVECO EUROCARGO	09->	155	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-				
161	IVECO STRALIS	07->	151	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-				
162	IVECO TRAKKER	07->	151	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-				
163	JAGUAR XK	07->	196	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+				
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход OpenBag 9/12 не работает																																
164	JAGUAR XF	08->	241	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	A	-	A				
165	JEEP WRANGLER	07->	245	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	A	A	A				
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																
166	JEEP WRANGLER	07->	135	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+				
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 10/12 не будет работать																																
167	JEEP COMPASS	07->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A				
Прим.	Для правильной работы входов, подающих																																
168	JEEP COMMANDER	06->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A				
Прим.	Для правильной работы входов, подающих																																
169	JEEP GRAND CHEROKEE	05->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A				
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъем										4-к. разъем				12-контактный разъем																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
170	JEEP LAREDO	05->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A			
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																									
171	JEEP PATRIOT	07->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A			
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																									
172	KIA VENGA	10->	236	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
173	KIA VENGA	10->	271	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+						
174	KIA SPORTAGE	11->	244	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
175	KIA SPORTAGE Keyless	11->	244	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+						
176	KIA SPORTAGE	10->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
177	KIA RIO	10->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
178	KIA MAGENTIS	09->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
179	KIA CERATO (engine)	10->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
180	KIA OPIRUS	04->	234	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-					+	+	Б	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход OpenBag 9/12 не работает Примечание: выход 1/4 = 2/4																																									
181	KIA OPIRUS	04->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
182	KIA CARNIVAL	06->	119	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-					+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
183	KIA CARNIVAL (engine)	06->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
184	KIA SORENTO	10->	231	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-					+	+	Б	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Функция OpenBag действует только при закрытом замке																																									
185	KIA SORENTO	10->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
186	KIA MOHAVE	09->	232	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-					+	+	+	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+					
187	KIA MOHAVE (engine)	09->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
188	LANCIA DELTA	08->	129	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-					+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	LANCIA YPSILON	06->	129	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-					+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																									
190	LANCIA PHEDRA	07->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-					+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																																									
191	LANCIA PHEDRA *	07->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-					+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																																									
192	LANCIA PHEDRA	07->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-					+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																																									
193	Land Rover Discovery 4	10->	233	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																									
194	Land Rover Discovery 3	06->	199	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																									
195	Land Rover LR2	07->	214	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
196	Land Rover Range Rover Vogue	10->	233	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																									

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
197	Land Rover Range Rover Vogue	06->	213	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
198	Land Rover Range Rover Sport	06->	199	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
199	Land Rover Range Rover Sport	10->	233	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Land Rover Freelander 2	07->	214	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+
201	Land Rover Range Rover HSE	06->	213	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
202	Land Rover Range Rover Supercharged	10->	233	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
203	Land Rover Range Rover Supercharged	06->	213	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
204	LEXUS ES	07->	138	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
205	LEXUS GS	07->	181	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Выходы 6/10, 4/4 корректно работают по истечению 30 сек. с момента закрытия а/м при помощи штатного брелока (предварител.откр. дверей равнозначно открытию а/м при помощи штатного брел.) Шина CAN предназначена только для чтения																													
206	LEXUS IS	06->	181	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Выходы 6/10, 4/4 корректно работают по истечению 30 сек. с момента закрытия а/м при помощи штатного брелока (предварител.откр. дверей равнозначно открытию а/м при помощи штатного брел.) Шина CAN предназначена только для чтения																													
207	LEXUS LX	07->	138	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
208	LEXUS RX	10->	226	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	А	А	А	
209	LEXUS RX	10->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	А	А	А	
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает																													
210	MAZDA 2	08->	154	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
211	MAZDA 3	05->	121	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
212	MAZDA 6	08->	154	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
213	MAZDA CX-7	07->	154	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
214	MAZDA 3	09->	195	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения, на выходе 5/10 появляется 12 вольт, после того, как ключ вставлен в замок зажигания																													
215	MAZDA CX-9	07->	154	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
216	MAZDA 5**	06->	228	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
217	MERCEDES A 169	04->	162	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	А	А	А
218	MERCEDES B 245	05->	162	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	А	А	А
219	MERCEDES C 203	01->	159	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	А	А	А	
220	MERCEDES C 204	07->	141	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	А	А	А	
221	MERCEDES E 210	97->	157	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	А	А	А		
222	MERCEDES E 211	02->	117	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	А	А	А		
223	MERCEDES CLK 209	03->	117	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	А	А	А		

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъем										4-к. разъем				12-контактный разъем													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
256	NISSAN MICRA	06->	145	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
257	NISSAN MICRA Keyless	06->	186	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
258	NISSAN NOTE	06->	145	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
259	NISSAN NOTE Keyless	06->	186	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
260	NISSAN PATHFINDER	06->	139	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
261	NISSAN PATHFINDER Keyless	06->	185	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
262	NISSAN ROGUE	07->	174	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	При закрытии а/м при помощи Keyless, сигналы 6/10, 4/4 отсутствуют; при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4 присутствуют																														
263	NISSAN NAVARA	06->	139	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
264	NISSAN QASHQAI (+2) Keyless	09->	147	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	
265	NISSAN QASHQAI (+2)	09->	139	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	
266	NISSAN QASHQAI	07->	139	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
267	NISSAN QASHQAI Keyless	07->	147	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
268	NISSAN X-TRAIL	07->	139	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
269	NISSAN X-TRAIL Keyless	07->	147	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
270	NISSAN MURANO	09->	216	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Открытие автомобиля через двери пассажира либо капот при помощи Keyless не активируют выходов 4/4, 6/10, 7/10 Примечание: шина CAN предназначена только для чтения																														
271	NISSAN MURANO	07->	174	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	При закрытии а/м при помощи Keyless, сигналы 6/10, 4/4 отсутствуют; при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4 присутствуют																														
272	NISSAN TIIDA	07->	145	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
273	NISSAN TIIDA Keyless	07->	186	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
274	NISSAN 350Z	06->	186	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	При закрытии а/м при помощи Keyless, сигналы 6/10, 4/4 отсутствуют; при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4 присутствуют																														
275	NISSAN TEANA	08->	216	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
276	NISSAN CUBE	10->	259	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	
277	NISSAN JUKE	10->	259	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
278	OPEL ANTARA	07->	149	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+
279	OPEL CORSA D	06->	114	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
280	OPEL ASTRA H	04->	184	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																													
281	OPEL VECTRA C	02->	114	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																													
282	OPEL ZAFIRA	05->	184	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																													
283	OPEL SIGNUM	02->	114	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																													
284	OPEL INSIGNIA	09->	183	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
285	OPEL AGILA	08->	168	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	A	A	
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 115 (это зависит от установленного двигателя)																													
286	OPEL ASTRA H GTC	06->	184	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN, следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																													
287	OPEL ASTRA J	10->	183	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
288	OPEL ASTRA J	10->	243	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
289	OPEL INSIGNIA	09->	243	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
290	PEUGEOT BIPPER	08->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
291	PEUGEOT BOXER	06->	129	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
292	PEUGEOT PARTNER	08->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12,																													
293	PEUGEOT PARTNER *	08->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																													
294	PEUGEOT PARTNER	08->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																													
295	PEUGEOT 4007	07->	142	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																													
296	PEUGEOT EXPERT	07->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																													
297	PEUGEOT EXPERT *	07->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																													

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъем							4-к. разъем				12-контактный разъем															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
298	PEUGEOT EXPERT	07->	191	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																													
299	PEUGEOT 207	06->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																													
300	PEUGEOT 207 *	06->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																													
301	PEUGEOT 207	06->	191	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																													
302	PEUGEOT 308	07->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																													
303	PEUGEOT 308 *	07->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																													
304	PEUGEOT 308	07->	191	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																													
305	PEUGEOT 407	06->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																													
306	PEUGEOT 407 *	06->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																													
307	PEUGEOT 407 **	06->	191	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																													
308	PEUGEOT 607 (Z9)	05->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																													
309	PEUGEOT 607 (Z9) *	05->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																													
310	PEUGEOT 607 (Z9)	05->	191	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																													
311	PEUGEOT 807	06->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																													
312	PEUGEOT 807 *	06->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																													

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъем							4-к. разъем				12-контактный разъем																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
313	PEUGEOT 807	06->	191	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																														
314	PEUGEOT 307 *	06->	143	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																														
315	PEUGEOT 3008	09->	193	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают																														
316	PEUGEOT 3008*	09->	143	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают																														
317	PEUGEOT 3008**	09->	191	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают																														
318	PORSCHE Carrera 4	06->	153	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	
319	PORSCHE BOXSTER	06->	153	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	PORSCHE CAYENNE (92)	09->	225	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12.																														
321	PORSCHE CAYENNE	06->	122	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Прим.	если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает																														
322	PORSCHE CAYMAN S	06->	153	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	
323	PORSCHE 911	06->	153	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	
324	PORSCHE 911(turbo)	08->	153	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	
325	PORSCHE PANAMERA	09->	225	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	
Прим.	Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает																														
326	RENAULT LAGUNA III	08->	182	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
327	RENAULT MEGANE III	09->	182	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
328	RENAULT KANGOO	08->	174	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
329	RENAULT KOLEOS	08->	139	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
330	RENAULT TWINGO II	08->	174	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
331	RENAULT SCENIC II	06->	174	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
332	RENAULT SCENIC III	09->	182	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
333	RENAULT CLIO **	05->	174	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
334	RENAULT MASTER **	10->	174	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	RENAULT FLUENCE	10->	182	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъем							4-к. разъем				12-контактный разъем																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
336	SAAB 9-3 (YS3F)	03->	126	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	А	А	А
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
337	SAAB 9-5 (YS3E)	98->	156	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
338	SEAT ALTEA (5P)	05->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	-	+
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																														
339	SEAT CORDOVA (6L)	03->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+		
340	SEAT IBIZA (6J)	09->	176	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
341	SEAT IBIZA (6L)	03->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+		
342	SEAT LEON (1M)	02->	166	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	+		
343	SEAT LEON (1P)	06->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+		
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																														
344	SEAT TOLEDO (1M)	02->	166	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	+		
345	SEAT TOLEDO (5P)	05->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+		
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																														
346	SEAT EXEO (3R)	09->	132	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+		
347	SKODA ROOMSTER (5J)	06->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+		
348	SKODA FABIA (5J)	07->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+		
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход Open4 10/12 не работает																														
349	SKODA FABIA (6Y)	05->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+		
350	SKODA OCTAVIA II (1Z)	09->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+		
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																														
351	SKODA OCTAVIA II (1Z)	05->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+			
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																														
352	SKODA OCTAVIA (1U)	03->	111	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+			
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																														
353	SKODA SUPERB (3T)	09->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+		
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке В некоторых а/м входы 6/12 и 7/12 могут не работать																														
354	SKODA SUPERB (3U)	03->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+			
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																														
355	SKODA FABIA (5J)	10->	176	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
356	SKODA OCTAVIA TOUR (1U)	09->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+		
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																														
357	SKODA YETI (5L)	09->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+		
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																														
358	SUBARU FORESTER	09->	177	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения. Не обслуживает keyless																														
359	SUBARU IMPREZA	08->	177	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения. Не обслуживает keyless																														
360	SUBARU LEGACY	08->	177	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	Б	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения. Не обслуживает keyless																														

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
361	SUBARU LEGACY	04->	177	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	Б	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
362	SUBARU OUTBACK	10->	265	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+
363	SUBARU OUTBACK	08->	177	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
364	SUBARU OUTBACK	04->	177	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
365	SUBARU TRIBECA В9	06->	197	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
366	SUZUKI SPLASH	08->	168	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	А	А	А
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 115 (зависит от установленного двигателя)																													
367	SUZUKI SWIFT	05->	115	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	А	А	А
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																													
368	SUZUKI SWIFT keyless	05->	115	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	А	А	А
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																													
369	SUZUKI G. VITARA	05->	115	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	А	А	А
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																													
370	SUZUKI G. VITARA keyless	05->	115	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	А	А	А
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																													
371	SUZUKI SX4	06->	115	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	А	А	А
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																													
372	SUZUKI SX4 keyless	06->	115	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	А	А	А
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																													
373	SUZUKI XL7	08->	149	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	
374	TOYOTA AURIS	07->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 и Open1 10/12 и 11/12 не будет работать																													
375	TOYOTA CAMRY	07->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает																													
376	TOYOTA COROLLA	07->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	
377	TOYOTA Land Cruiser 200(V8)	08->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока, вход 10/12 и 11/12 не работает																													
378	TOYOTA RAV4	06->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает																													
379	TOYOTA YARIS	06->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	
380	TOYOTA AVENSIS	09->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 и Open1 10/12 и 11/12 не будет работать																													
381	TOYOTA TUNDRA	08->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока, вход 10/12 и 11/12 не работает																													
382	TOYOTA IQ	09->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	-	+	
383	TOYOTA URBAN CRUISER	09->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъем							4-к. разъем				12-контактный разъем																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
384	TOYOTA VERSO	09->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 и Open1 10/12 и 11/12 не будет работать																																						
385	TOYOTA HIGHLANDER	08->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает																																						
387	TOYOTA Land Cruiser 150 Prado	10->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает																																						
388	TOYOTA PRIUS	09->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает																																						
389	VOLVO S40	04->	123	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 10/12 не работает																																						
390	VOLVO S40	05->	123	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 10/12 не работает																																						
391	VOLVO S60	03->	134	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																																						
392	VOLVO S60	05->	124	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
393	VOLVO S80	03->	134	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																																						
394	VOLVO S80	05->	124	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
395	VOLVO S80	07->	144	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Прим.	Вход 10/12 открывает двери водителя либо все двери, в зависимости от параметров в меню автомобиля																																						
396	VOLVO V50	04->	123	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 10/12 не работает																																						
397	VOLVO V50	05->	123	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Прим.	Вход 10/12 открывает двери водителя либо все двери, в зависимости от параметров в меню автомобиля																																						
398	VOLVO V70	03->	134	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																																						
399	VOLVO V70	05->	124	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
400	VOLVO XC70	05->	124	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
401	VOLVO XC70	08->	144	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Вход 10/12 открывает дверь водителя, либо все двери в зависимости от параметров в меню автомобиля																																						
402	VOLVO XC90	03->	134	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																																						
403	VOLVO XC90	05->	124	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
404	VOLVO V70	08->	144	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Вход 10/12 открывает дверь водителя, либо все двери в зависимости от параметров в меню автомобиля																																						

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъем										4-к. разъем				12-контактный разъем																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
405	VOLVO XC60	08->	144	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	A
Прим.	Вход 10/12 открывает дверь водителя, либо все двери в зависимости от параметров в меню автомобиля																																	
406	VOLVO C30	07->	123	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+		
Прим.	Если автомобиль будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open 4 10/12 не работает																																	
407	VOLVO C70	07->	123	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+			
Прим.	Если автомобиль будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open 4 10/12 не работает																																	
408	VW CADDY (2K)	10->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+				
409	VW T5 GP (7H)	10->	176	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-					
410	VW CARAVELLE GP (7H)	10->	176	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-					
411	VW JETTA (1K)	10->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+				
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																																	
412	VW CADDY (2K)	04->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+				
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																																	
413	VW CRAFTER (2E)	06->	164	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A				
414	VW GOLF 4 (1J)	02->	111	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-						
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																																	
415	VW GOLF 5 (1K)	04->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+						
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																																	
416	VW JETTA (1K)	05->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+						
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																																	
417	VW NEW BEETLE (1C / 9C)	98->	165	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+					
418	VW NEW BEETLE (1C / 9C)	02->	166	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+					
419	VW PASSAT B5 (3B)	98->	165	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+					
420	VW PASSAT B5 (3B)	01->	111	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-						
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																																	
421	VW PASSAT B6 (3C)	05->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+						
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																																	
422	VW PASSAT CC (3C)	09->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+						
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																																	
423	VW PHAETON (3D)	03->	122	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A				
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12,																																	
424	VW TIGUAN (5N)	10->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+						
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																																	
425	VW TIGUAN (5N)	07->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+						
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																																	
426	VW TOUAREG (7P)	10->	273	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+						
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает																																	
427	VW TOUAREG (7L)	03->	122	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A				
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																																	

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъем										4-к. разъем				12-контактный разъем															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
428	VW T5	03->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	
429	CARAVELLE (7H)	03->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	
430	VW TOURAN (1T)	10->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
431	VW TOURAN (1T)	03->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																																
432	VW MULTIVAN (7H)	03->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Прим.	Вход 9/12 при открытом центральном замке открывает и закрывает боковую сдвижную дверь пассажира																																
433	VW MULTIVAN GP (7H)	10->	176	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
434	VW GOLF 6 (1K)	08->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																																
435	VW EOS (1F)	06->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																																
436	VW POLO (6R)	09->	176	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
437	VW POLO (9N)	05->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока, вход Open4 10/12 работать не будет																																
438	VW SCIROCCO (13)	10->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Прим.	Функция 9/12 действует только при открытом замке																																
439	VW SCIROCCO (13)	08->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
440	VW SHARAN (7N)	10->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Прим.	В некоторых а/м входы 6/12 и 7/12 могут не работать																																