

# saturn

## MultiCAN 100

**Список моделей автомобилей, совместимых с CAN-модулем Saturn  
MultiCAN 100**

**Приложение к инструкции по эксплуатации универсального интерфейса  
CAN-шины Saturn MultiCAN 100**

**Версия 4**





Внимание! В связи с непрерывной работой по совершенствованию модуля постоянно расширяется список поддерживаемых автомобилей. Наиболее актуальный список моделей автомобилей постоянно присутствует на web-странице [http://www.bilarm.ru/asp/diller\\_infogeg](http://www.bilarm.ru/asp/diller_infogeg)

#### Условные обозначения, принятые в таблице:

Close4 — закрытие центрального замка (без постановки на охрану заводской сигнализации)  
Close4A — закрытие центрального замка с функцией постановки на охрану заводской сигнализации  
Open1 — открытие центрального замка в двери водителя (без снятия с охраны заводской сигнализации)  
Open1A — открытие центрального замка с функцией снятия с охраны заводской сигнализации  
Open4 — открытие центрального замка во всех дверях (без снятия с охраны заводской сигнализации)  
Open4A — открытие центрального замка во всех дверях с функцией снятия с охраны заводской сигнализации  
Blinker — управление миганием указателей поворота  
OpenBag — открытие багажника  
Horn — управление штатной сиреной / клаксоном — функция активна в автомобилях со штатной сигнализацией  
CloseWin — управление закрытием стеклоподъемников  
OpenWin — управление открытием стеклоподъемников

#### Примечания

1. Последовательность подключения проводов: МАССА, +12 В, установить номер программы для определенного автомобиля, подключить CAN-L и CAN-H
2. В некоторых а/м работа функции "Open1" зависит от установок автомобиля (часто это можно изменить в MENU автомобиля)
3. Если вам нужно управлять аварийным светом через выключатель аварийного света, следует вход 8/10 подключить к выходу, управляющему светом в сигнализации, а выход 9/10 - к выключателю аварийного света в автомобиле (тогда вход "Blinker" 8/12 не используется)
4. В а/м VW, Audi, Skoda, Seat высылание команд по шине CAN может привести к увеличению времени "засыпания" (снижения энергопотребления) до 45 мин.
5. Выходы 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 работают только при включенном зажигании
6. Если контакт "1-WIRE" в таблице имеет значние "+", то не следует подключать контакт 2/10 "CAN-L", вместо этого провод "1-WIRE" следует подключить к проводу 1/10 "CAN-H"
7. Если в поле "багажник/капот" стоит буква "Б", значит работа данного контакта распространяется только на багажник, если знак "+", то на капот и багажник
8. Если в поле Open4, Open1 или Close4 стоит буква "А", значит данный контакт работает в режиме "Open 4А", "Open 1А" или "Close 4А" соответственно, если просто знак "+", то в режиме "Open 4", "Open 1" или "Close 4" соответственно.
9. Keyless - кнопка на дверной ручке водительской двери, для постановки на охрану штатной сигнализации

\* - Необходимо использование сервисного/диагностического компьютера

№	Автомобиль	Год	Номер программы	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				CAN - H	CAN - L	12 В	масса	замыкание	тревога сир	капот	Blinker IN	Blinker OUT	1 - WIRES	дверь вода	дверь пасс	багаж капот	статус сигн	руч. тормоз	пед. тормоз	двигатель	тахометр	Horn	Open Win	Close Win	Blinker	Open Bag	Open 4	Open 1	Close 4			
1	ACURA MDX	07->	167	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A			
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12. Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если необходимо одновременно использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																															
2	ACURA RDX	07->	113	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A			
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12. Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если необходимо одновременно использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																															
3	ACURA TL	04->	167	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A			
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12. Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если необходимо одновременно использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																															
4	ACURA TSX	04->	167	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A			
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5/12 и 8/12. Примечание: в версии с заводской сигнализацией, если необходимо одновременно использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																															
5	ALFA ROMEO 147	05->	128	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																															
6	ALFA ROMEO 159	05->	128	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	A	A	A			
Прим.	Для корректной работы функции Open1 следует в MENU автомобиля установить 2-шаговое открытие центрального замка, функция CloseWin работает, когда центральный замок закрыт; функция OpenWin работает, когда центральный замок открыт																															
7	ALFA ROMEO GT	05->	128	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																															
8	ALFA ROMEO MITO	09->	127	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																															
9	AUDI A3 / S3 (8P)	03->	136	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+			
10	AUDI A4 / S4 (8E)	01->	132	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+			
11	AUDI A4 / S4 (8E)	05->	132	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+			
12	AUDI A4 / S4 (8K)	08->	158	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+			
Прим.	Не обслуживает Keyless. Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока, вход OpenBag 9/12 не работает																															
13	AUDI A5 / S5 (8T)	07->	158	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+				
Прим.	Не обслуживает автомобили с кнопкой на дверной ручке. Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход OpenBag 9/12 не работает																															
14	AUDI A6 / S6 / RS6 (4F)	05->	131	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A			
Прим.	В версии со штатной сигнализацией не подключать 5/12, подключить только 8/12, который будет управлять светом и сиреной																															
15	AUDI A8 / S8 (4E)	03->	171	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+				
Прим.	В некоторых а/м при работающим выходе Blinker вспыхивают передние и боковые поворотники, но не вспыхивают задние (зависит от оснащения а/м)																															
16	AUDI Q7 (4L)	05->	131	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A			
Прим.	В версии со штатной сигнализацией не подключать 5/12, подключить только 8/12, который будет управлять светом и сиреной																															
17	AUDI TT / TTS (8J)	06->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+				
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																															
18	AUDI ALLROAD (4F)	06->	131	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A			
Прим.	В версии со штатной сигнализацией не подключать 5/12, подключить только 8/12, который будет управлять светом и сиреной																															
19	AUDI Q5 (8R)	08->	158	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+				
Прим.	Не обслуживает автомобили с Keyless. Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока, вход OpenBag 9/12 не будет работать																															

№	Автомобиль	Год	№ прог.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
20	AUDI R8 (42)	08->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																															
21	BENTLEY CONTINENTAL GT	05->	211	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A
Прим.	В версии с заводской сигнализацией для одновременного использования входов 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																															
22	BMW 1 (E87)	04->	118	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	
Прим.	Для а/м с Keyless следует установить программу 137																															
23	BMW 3 (E90)	05->	118	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	
Прим.	Для а/м с Keyless следует установить программу 137																															
24	BMW 5 (E60)	03->	118	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	
Прим.	Для а/м с Keyless следует установить программу 137																															
25	BMW 7 (E65)	05->	137	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	
26	BMW 7 (E65) Keyless	05->	137	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	
27	BMW X5 (E70)	07->	118	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	
Прим.	Для а/м с Keyless следует установить программу 137																															
28	BMW X6 (E71)	08->	118	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	
Прим.	Для а/м с Keyless следует установить программу 137																															
29	BMW 6 (E63 / E64)	05->	118	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	
Прим.	Для а/м с Keyless следует установить программу 137																															
30	CADILLAC ESCALADAЕ	08->	198	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	A	A	A		
Прим.	Вход 8/12 будет управлять светом и сиреной, вход 5/12 запускает и глушит двигатель																															
31	CADILLAC SRX	07->	198	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	A	-	A			
Прим.	Вход 8/12 будет управлять светом и сиреной, вход 7/12 управляет открытием/закрытием крышки багажника																															
32	CADILLAC CTS	08->	227	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	A	A	A		
Прим.	Вход 5/12 запускает и глушит двигатель, вход 8/12 будет управлять светом и сиреной																															
33	CADILLAC BLS	06->	126	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	A	A	A		
Прим.	Для правильной работы входов, подающих коман. в CAN, следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																															
34	CADILLAC STS	08->	229	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	A	A	A		
35	CHEVROLET CAPTIVA	07->	149	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+		
36	CHEVROLET TANOЕ	08->	198	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A		
Прим.	Вход 8/12 будет управлять светом и сиреной, вход 5/12 запускает и глушит двигатель, вход 9/12 управляет стеклом багажника, вход 7/12 управляет открытием/закрытием багажника																															
37	CHEVROLET CRUZE	09->	183	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения, если автомобиль не имеет заводской сигнализации следует установить программу 215																															
38	CHRYSLER 300C	05->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																															
39	CHRYSLER G. VOYAGER	08->	135	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+			
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 10/12 не будет работать																															
40	CHRYSLER PT CRUISER	06->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A		
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN, следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																															
41	CHRYSLER SEBRING	07->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A		
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN, следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																															

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
42	CITROEN C2	06->	193	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																													
43	CITROEN C2 *	06->	143	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																													
44	CITROEN C2	06->	191	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																													
45	CITROEN C3	06->	193	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера её следует включить, в противном случае выходы 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																													
46	CITROEN C3 *	06->	143	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																													
47	CITROEN C3	06->	191	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																													
48	CITROEN JUMPY3	07->	193	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																													
49	CITROEN JUMPY3 *	07->	143	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																													
50	CITROEN JUMPY3	07->	191	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																													
51	CITROEN C-CROSSER	07->	142	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																													
52	CITROEN JUMPER	06->	129	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
53	CITROEN NEMO	08->	127	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
54	CITROEN C4	07->	193	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																													
55	CITROEN C4	07->	143	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																													
56	CITROEN C4	07->	191	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																													
57	CITROEN C4 PICASSO	07->	193	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																													
58	CITROEN C4 PICASSO	07->	143	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																													
59	CITROEN C4 PICASSO	07->	191	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	После включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																													

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
60	CITROEN C5	04->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																														
61	CITROEN C5	04->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																														
62	CITROEN C5	04->	191	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																														
63	CITROEN C8	06->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																														
64	CITROEN C8	06->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																														
65	CITROEN C8	06->	191	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																														
66	CITROEN C3 PICASSO	09->	192	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																														
67	CITROEN C3 PICASSO	09->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																														
68	CITROEN C3 PICASSO	09->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																														
69	CITROEN C5	08->	192	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																														
70	CITROEN C5	08->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																														
71	CITROEN C5	08->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																														
72	CITROEN BERLINGO	08->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																														
73	CITROEN BERLINGO *	08->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																														
74	CITROEN BERLINGO	08->	191	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																														
75	DODGE AVANGER	07->	116	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	А	А	А
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
76	DODGE CALIBER	06->	116	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	А	А	А
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
77	DODGE DURANGO	04->	116	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	А	А	А
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
78	DODGE JOURNEY	08->	135	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 10/12 не будет работать																														
79	DODGE MAGNUM	05->	116	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	А	А	А	А	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														



№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъем										4-к. разъем			12-контактный разъем																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
99	FIAT ULYSSE *	07->	143	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																																
100	FIAT ULYSSE	07->	191	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																																
101	FORD C-MAX (Ghia)	03->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	-	+			
102	FORD C-MAX	03->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-			
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																
103	FORD FIESTA	09->	175	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																
104	FORD FIESTA	06->	172	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																
105	FUSION	06->	172	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																
106	FORD FOCUS (Ghia)	07->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	-	+				
107	FORD FOCUS	07->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																
108	FORD FOCUS (Ghia)	05->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	-	+				
109	FORD FOCUS	05->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																
110	FORD GALAXY	06->	133	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+		
111	FORD KUGA	08->	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+		
112	FORD MONDEO	07->	133	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	-	+		
113	FORD S-MAX	07->	133	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	-	+			
114	FORD TRANSIT	07->	133	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																
115	FORD Ka	09->	127	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
116	HONDA CR-V	07->	113	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	А	А	А			
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5 и 8/12 В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																																
117	HONDA ACCORD	08->	169	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	А	А	А				
118	HONDA ACCORD	03->	167	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	А	А	А			
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5 и 8/12 В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																																
119	HONDA CIVIC	06->	113	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	А	А	А			
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5 и 8/12 В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																																
120	HONDA ODYSSEY	06->	167	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	А	А	А		
Прим.	OpenWin открывает/закрывает задвижные двери за пассажиром в кабине, CloseWin открывает/закрывает задвижные двери за водителем																																
121	HONDA PILOT	09->	189	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	А	А	А			
Прим.	В европейской версии могут не работать входы 5 и 8/12																																



№	Автомобиль	Год	№ прог.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
145	JEEP COMMANDER	06->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A		
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																
146	JEEP GRAND CHEROKEE	05->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	A	A	A
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																
147	JEEP LAREDO	05->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																
148	JEEP PATRIOT	07->	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	A	A	A	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																																
149	JEEP WRANGLER	07->	135	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 10/12 не будет работать																																
150	KIA CARNIVAL	06->	119	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
151	KIA CARNIVAL	06->	236	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
152	KIA SORENTO	10->	231	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+			
Прим.	Функция OpenBag действует только при закрытом замке																																
153	KIA SORENTO	10->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
154	KIA MOHAVE	09->	232	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+		
155	KIA MOHAVE	09->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
156	KIA OPIRUS	04->	234	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+			
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход OpenBag 9/12 не работает Примечание: выход 1/4 = 2/4																																
157	KIA OPIRUS	04->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
158	KIA CERATO	10->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
159	KIA MAGENTIS	09->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
160	KIA RIO	10->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
161	KIA SPORTAGE	10->	236	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
162	LANCIA DELTA	08->	129	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
163	LANCIA YPSILON	06->	129	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																
164	LANCIA PHEDRA	07->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-			
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																																
165	LANCIA PHEDRA *	07->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-			
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																																
166	LANCIA PHEDRA	07->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																																
167	Land Rover Discovery 3	06->	199	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																
168	Land Rover Discovery 4	10->	233	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																
169	Land Rover Range Rover Sport	06->	199	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																

№	Автомобиль	Год	№ прог.	10-контактный разъем										4-к. разъем				12-контактный разъем															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
170	Land Rover Range Rover Vogue	06->	213	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																
171	Land Rover Range Rover Vogue	10->	233	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																
172	Land Rover Range Rover Super	06->	213	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																
173	Land Rover Range Rover Super	10->	233	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																
174	Land Rover Freelander 2	07->	214	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+				
175	LEXUS ES	07->	138	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																
176	LEXUS GS	07->	181	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прим.	Выходы 6/10, 4/4 корректно работают по истечению 30 сек. с момента закрытия а/м при помощи штатного брелока (предварител.откр. дверей равнозначно открытию а/м при помощи штатного брел.) Шина CAN предназначена только для чтения																																
177	LEXUS IS	06->	181	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прим.	Выходы 6/10, 4/4 корректно работают по истечению 30 сек. с момента закрытия а/м при помощи штатного брелока (предварител.откр. дверей равнозначно открытию а/м при помощи штатного брел.) Шина CAN предназначена только для чтения																																
178	LEXUS LX	07->	138	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																
179	LEXUS RX (2010)	10->	226	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	А	А	А				
180	MAZDA 2	08->	154	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																
181	MAZDA 3	05->	121	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																
182	MAZDA 6	08->	154	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
183	MAZDA CX-7	07->	154	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
184	MAZDA 3	09->	195	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения, на выходе 5/10 появляется 12 вольт, после того, как ключ вставлен в замок зажигания																																
185	MAZDA CX-9	07->	154	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																
186	MAZDA 5**	06->	228	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																																
187	MERCEDES A 169	04->	162	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	А	А	А			
188	MERCEDES B 245	05->	162	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	А	А	А			
189	MERCEDES C 203	01->	159	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	А	А	А			
190	MERCEDES C 204	07->	141	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	А	А	А				
191	MERCEDES E 210	97->	157	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
192	MERCEDES E 211	02->	117	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	А	А	А				
193	MERCEDES CLK 209	03->	117	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	А	А	А				
194	MERCEDES CLS 219	05->	117	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	А	А	А				
195	MERCEDES G 463	04->	159	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	А	А	А				
196	MERCEDES VITO 639	03->	164	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	А	А	А				



№	Автомобиль	Год	№ прог.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
226	NISSAN PATHFINDER	06->	139	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
227	NISSAN PATHFINDER Keyless	06->	185	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
228	NISSAN ROGUE	07->	174	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	При закрытии а/м при помощи Keyless, сигналы 6/10, 4/4 отсутствуют; при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4 присутствуют																														
229	NISSAN NAVARA	06->	139	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
230	NISSAN QASHQAI	07->	139	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
231	NISSAN X-TRAIL	07->	139	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
232	NISSAN X-TRAIL Keyless	07->	147	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
233	NISSAN TEANA	08->	174	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
234	NISSAN MURANO	07->	174	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	При закрытии а/м при помощи Keyless, сигналы 6/10, 4/4 отсутствуют; при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4 присутствуют																														
235	NISSAN MURANO	09->	216	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Открытие автомобиля через двери пассажира либо капот при помощи Keyless не активируют выходов 4/4, 6/10, 7/10 Примечание: шина CAN предназначена только для чтения																														
236	NISSAN TIIDA	07->	145	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
237	NISSAN TIIDA Keyless	07->	186	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
238	NISSAN 350Z	06->	186	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	При закрытии а/м при помощи Keyless, сигналы 6/10, 4/4 отсутствуют; при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4 присутствуют																														
239	OPEL ANTARA	07->	149	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	
240	OPEL CORSA D	06->	114	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
241	OPEL ASTRA H	04->	184	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
242	OPEL VECTRA C	02->	114	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих коман. в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
243	OPEL ZAFIRA	05->	184	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
244	OPEL SIGNUM	02->	114	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
245	OPEL INSIGNIA	09->	183	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
246	OPEL AGILA	08->	168	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+	А	А	А	
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 115 (это зависит от установленного двигателя)																														

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
247	OPEL ASTRA H GTC	06->	184	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN, следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
248	PEUGEOT VIPPER	08->	127	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
249	PEUGEOT BOXER	06->	129	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
250	PEUGEOT PARTNER	08->	193	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12,																														
251	PEUGEOT PARTNER *	08->	143	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																														
252	PEUGEOT PARTNER	08->	191	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																														
253	PEUGEOT 4007	07->	142	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	А	А	А
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
254	PEUGEOT EXPERT	07->	193	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																														
255	PEUGEOT EXPERT *	07->	143	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																														
256	PEUGEOT EXPERT	07->	191	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																														
257	PEUGEOT 207	06->	193	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																														
258	PEUGEOT 207 *	06->	143	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																														
259	PEUGEOT 207	06->	191	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																														
260	PEUGEOT 308	07->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																														
261	PEUGEOT 308 *	07->	143	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																														
262	PEUGEOT 308	07->	191	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																														

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	PEUGEOT 407	06->	193	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												
264	PEUGEOT 407 *	06->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												
265	PEUGEOT 407 **	06->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
266	PEUGEOT 607 (Z9)	05->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												
267	PEUGEOT 607 (Z9) *	05->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												
268	PEUGEOT 607 (Z9)	05->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
269	PEUGEOT 807	06->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не будут работать																												
270	PEUGEOT 807 *	06->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												
271	PEUGEOT 807	06->	191	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	После включения зажигания в течение около 2 секунд, выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз																												
272	PEUGEOT 307 *	06->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не будут работать																												
273	PEUGEOT 3008	09->	193	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают																												
274	PEUGEOT 3008*	09->	143	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают																												
275	PEUGEOT 3008**	09->	191	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают																												
276	PORSCHE BOXSTER	06->	153	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
277	PORSCHE CAYENNE	06->	122	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12, который будет управлять светом и сиреной																												
278	PORSCHE CAYMAN S	06->	153	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+
279	PORSCHE 911	06->	153	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+
280	PORSCHE 911(turbo)	08->	153	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+

№	Автомобиль	Год	№ прог.	10-контактный разъем										4-к. разъем				12-контактный разъем													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
281	PORSCHE PANAMERA	09->	225	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	
Прим.	Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 9/12 и 10/12 не работает																														
282	RENAULT LAGUNA III	08->	182	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
283	RENAULT MEGANE III	09->	182	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
284	RENAULT KOLEOS	08->	139	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
285	RENAULT TWINGO II	08->	174	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
286	RENAULT SCENIC II	06->	174	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
287	RENAULT SCENIC III	09->	182	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
288	SAAB 9-3 (YS3F)	03->	126	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	Б	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	А	А	А
Прим.	Для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть а/м при помощи штатного брелока																														
289	SAAB 9-5 (YS3E)	98->	156	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
290	SEAT ALTEA (5P)	05->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																														
291	SEAT CORDOBA (6L)	03->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	
292	SEAT IBIZA (6J)	09->	176	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																														
293	SEAT IBIZA (6L)	03->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	
294	SEAT LEON (1M)	02->	166	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	+	
295	SEAT LEON (1P)	06->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																														
296	SEAT TOLEDO (1M)	02->	166	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	+	
297	SEAT TOLEDO (5P)	05->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																														
298	SEAT EXEO (3R)	09->	132	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	
299	SKODA ROOMSTER (5J)	06->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	
300	SKODA FABIA (5J)	07->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	
301	SKODA FABIA (6Y)	05->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	
302	SKODA OCTAVIA II (1Z)	09->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																														
303	SKODA OCTAVIA II (1Z)	05->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																														
304	SKODA OCTAVIA (1U)	03->	111	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+		
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																														
305	SKODA SUPERB (3T)	09->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																														

№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъём										4-к. разъём				12-контактный разъём												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
306	SKODA SUPERB (3U)	03->	111	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
307	SUBARU FORESTER	09->	177	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения. Не обслуживает keyless																													
308	SUBARU IMPREZA	08->	177	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения. Не обслуживает keyless																													
309	SUBARU LEGACY	08->	177	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения. Не обслуживает keyless																													
310	SUBARU LEGACY	04->	177	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
311	SUBARU OUTBACK	08->	177	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
312	SUBARU OUTBACK	04->	177	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
313	SUBARU TRIBESA V9	06->	197	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Шина CAN предназначена только для чтения																													
314	SUZUKI SPLASH	08->	168	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+	А	А	А
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 115 (зависит от установленного двигателя)																													
315	SUZUKI SWIFT	05->	115	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	А	А	А
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																													
316	SUZUKI SWIFT keyless	05->	115	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	А	А	А
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																													
317	SUZUKI G. VITARA	05->	115	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	А	А	А
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																													
318	SUZUKI G. VITARA keyless	05->	115	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	А	А	А
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																													
319	SUZUKI SX4	06->	115	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	А	А	А
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																													
320	SUZUKI SX4 keyless	06->	115	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	А	А	А
Прим.	Если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (зависит от установленного двигателя)																													
321	SUZUKI XL7	08->	149	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+
322	TOYOTA AURIS	07->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 и Open1 10/12 и 11/12 не будет работать																													
323	TOYOTA CAMRY	07->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 и Open1 10/12 и 11/12 не будет работать																													
324	TOYOTA COROLLA	07->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-
325	TOYOTA Land Cruiser 200	08->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока, вход 10/12 и 11/12 не работает																													
326	TOYOTA RAV4	06->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-
327	TOYOTA YARIS	06->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-
328	TOYOTA AVENSIS	09->	138	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+
Прим.	Если а/м будет закрыт при помощи штатного брелока, то вход Open4 и Open1 10/12 и 11/12 не будет работать																													



№	Автомобиль	Год	№ прогр.	10-контактный разъем										4-к. разъем				12-контактный разъем												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
356	VW GOLF 4 (1J)	02->	111	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
357	VW GOLF 5 (1K)	04->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
358	VW JETTA (1K)	05->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
359	VW NEW BEETLE (1C / 9C)	98->	165	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	
360	VW NEW BEETLE (1C / 9C)	02->	166	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	
361	VW PASSAT B5 (3B)	98->	165	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	Б	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	
362	VW PASSAT B5 (3B)	01->	111	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	Б	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
363	VW PASSAT B6 (3C)	05->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
364	VW PASSAT CC (3C)	09->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
365	VW PHAETON (3D)	03->	122	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	А	А	А
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12,																													
366	VW TIGUAN (5N)	07->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
367	VW TOUAREG (7L)	03->	122	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	А	А	А
Прим.	В версии с заводской сигнализацией, если мы одновременно хотим использовать входы 5/12 и 8/12, можно не подключать 8/12, подключить только 5/12,																													
368	VW T5&CARAVELLE (7H)	05->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	
369	VW TOURAN (1T)	03->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
370	VW MULTIVAN (7H)	05->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+
Прим.	Вход 9/12 при открытом центральном замке открывает и закрывает боковую сдвижную дверь пассажира																													
371	VW SCIROCCO (13)	08->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
372	VW GOLF 6 (1K)	08->	173	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
373	VW EOS (1F)	06->	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Прим.	Функция OpenBag действует только при открытом замке																													
374	VW POLO (9N)	05->	161	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+	
Прим.	Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока, вход Open4 10/12 работать не будет																													